

## 優れたレーンコンディションを作成するための 推奨コンディショニング手順

### レーンウォーカー用

#### 注意！

以下の情報はレジェンズのレーンコンディショニング製品用にデザインされた推奨コンディショニング手順と推奨クリーニング手順です。これらの手順をレジェンズ以外の製品に使用することはお勧めいたしません。

### レーンウォーカーでレジェンズレーンコンディショナー使用した場合の 推奨レーンコンディショニング手順

クリーニングとコンディショニングを毎日行う場合、レーンウォーカーに以下の設定を使用してください： 数値の計測後、必要であれば調整を行います。

レーンのクリーニングを毎日行う場合、レーンウォーカーに以下のコンディショニングパターンを使用することをお勧めします。数値計測後、必要に応じて調節を行います。

朝のメンテナンスはコンピューターを以下のように設定します：

- A. First run, 38 to 40 feet buffing distance
- B. 7 inch pads dress 6 feet
- C. 3 inch pads dress 10 feet
- D. 10 inch pads dress 34 feet
- E. Return run 7 inch pads dress 0 feet
- F. Return run 3 inch pads dress 6 feet
- G. Return run 10 inch pads dress 24 feet
- H. Second run, travel distance 16 feet
- I. Second run 3 inch pads dress 0 feet
- J. Second run 10 inch pads dress 15 feet

K. 午後のメンテナンスはコンピューターを以下のように設定します：

- A. 35 feet buffing distance
- B. 7 inch pads set at 0 feet
- C. 3 inch pads set at 0 feet
- D. 10 inch pads set at 24 feet
- E. Return run 7 inch pads set at 0 feet
- F. Return run 3 inch pads dress 6 feet
- G. Return run 10 inch pads dress 15 feet

ウィックパットからのオイル移動を増やすために以下の1つまたは全てを行ってください：

1. レジェンズのウィックレベルスプリングを購入し、オイルタンクの底に取り付ける
2. レジェンズのエクストリームフロー・ウィックパットシステムを購入
3. レジェンズのオイルタンクヒーターを購入
4. ハイスポーツに連絡し、情報を得る

レーンウォーカーマシン用にレジェンズのレーンコンディショナーを使用する場合以下の方法を採用してください：

- A. ウィッキングパットを全て外し、ウィックを乾いたトルコタオルで乾くまで圧搾する
- B. ウィックをレジェンズのレーンコンディショナーが入ったトレーに一時間浸す

- C. タンクに残る古いレーンドレッシングを排除する
- D. ウィックをトルコタオルで圧搾し、レジエンスのレーンコンディショナーに一晩浸す（可能であれば）
- E. ウィッキングパットをレーンマシーンに戻す
- F. オイルタンクにレジエンスレーンコンディショナーを注入し、レーンマシーンをアプローチにセット。そのまま45分待ち、使用前にマシーンを持ち上げ再びタンクを満たす